

Инструкция по использованию, хранению и сервисному обслуживанию прибора.

Спасибо Вам за то, что выбрали продукт компании БиЛюкс. Мы ценим Ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше. Нам интересно услышать и любые другие замечания и предложения, которые Вам хотелось бы высказать в наш адрес. Будем Вам очень признательны, если вы пришлете нам фотографии наших изделий на Ваших объектах. E-mail: 5804070@gmail.com

Настенный карбоновый обогреватель Модель: БиЛюкс К900

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

В целях Вашей безопасности, необходимо соблюдать основные меры безопасности при использовании прибора.

Перед первым использованием прочитайте и следуйте всем инструкциям, приведенным в разделах "использование продукта, обслуживание и уход, гарантийное обслуживание", даже если вы думаете, что знакомы с прибором, держите инструкцию под рукой для дальнейшего использования.

Хотим обратить Ваше внимание особенно на такие разделы как "меры предосторожности" и "установка".

Для Вашего удобства запишите номер модели (находится на табличке идентификации продукта), дату покупки прибора и информацию о гарантийном и сервисном обслуживании.

Примечание: энергопотребление данного продукта (отмечено на табличке идентификации прибора) было выявлено на основе конкретных испытаний нагрузки. На практике энергопотребление значительно меньшее.

Меры предосторожности

При использовании электрического прибора, основные меры предосторожности должны быть следующие:

Данный обогреватель должен устанавливать квалифицированный специалист.


ВНИМАНИЕ - для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или причинения вреда людям или имуществу:

- Всегда работайте с прибором от источника питания с напряжением и частотой, как указано на табличке идентификации продукта.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они не будут обучены и инструктированы по вопросам использования прибора лицами, ответственными за их безопасность .
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Металлические поверхности прибора нагреваются во время работы. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать контакта с нагревательным элементом и отражателем.
- Не прикасайтесь к горячей поверхности, используйте специальные ручки и накладки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой, или после сбоев прибора, если он упал или видны повреждения. В этом случае следует обратиться к продавцу для осмотра, ремонта или замены.
- Перед началом работы убедитесь, что шнур полностью вытянут и не прикасается к прибору.
- Во избежание получения травм или повреждения имущества, не вставлять пальцы, карандаши или любой другой объект в отверстия прибора.
- Не используйте обогреватель в местах, где хранятся бензин, краска или другие

- Держите легковоспламеняющиеся материалы, такие как мебель, постельные принадлежности и тп. на расстоянии не менее 1 метра от передней и боковых поверхностей обогревателя.
- Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, держите прибор и шнур подальше от дождя, влаги или любой другой жидкости.
- Этот прибор не должен использоваться в непосредственной близости от воды, в таких местах как ванна, бассейн и т.д., где может возникнуть вероятность погружения или брызги. Если прибор упал в воду, выключите его немедленно.
- Отключите прибор от сети, когда он не используется, а также перед разборкой (сборкой) и перед чисткой.
- Не тяните и не передвигайте прибор за шнур.
- Во время работы обогревателя не прикасайтесь к корпусу прибора руками.
- Данное изделие не должно использоваться в ограниченном пространстве.
- Прибор нельзя накрывать.
- Шторы, настенные покрытия и легковоспламеняющиеся материалы, должны быть на безопасном расстоянии.
- Избегайте использования удлинителей, поскольку удлинитель может перегреться и привести к возгоранию.
- Не используйте обогреватель не по назначению.
- Не используйте прибор на улице или на открытом пространстве.
- Берегите прибор от дождя и прямых солнечных лучей.
- Не оставляйте прибор без присмотра, когда он включен.
- Не используйте прибор с любыми программируемыми устройствами, которое отключает прибор автоматически, так как это может явиться причиной пожара, в том случае если прибор накрыт или расположен некорректно.
- Решетка данного прибора, предназначена для предотвращения прямого доступа к нагревательным элементам и должна находиться на месте, когда обогреватель включен.
- Решетка не дает полной защиты для детей младшего возраста и инвалидам.
- Данное изделие предназначено для домашнего пользования.



УСТАНОВКА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Данный обогреватель должен устанавливаться квалифицированным специалистом.




Прибор должен быть установлен НЕ МЕНЕЕ 1.8м от пола, 0.5м от потолка и 20 см от стены или прилегающих поверхностей.

1. Выберите подходящее место для обогревателя, как описано выше. Обогреватель должен быть установлен горизонтально.
2. Распакуйте коробку. Убедитесь в том, что все детали и крепежный комплект на месте (2 дюбеля и 2 самореза, см. фотографии ниже).
3. Просверлите два отверстия на стене 1.85 м над уровнем пола и 20 см от боковых стен. сделайте отверстие диаметром соответствующее диаметру дюбеля. Установите дюбеля в отверстие на стене и зафиксируйте в них саморезы, так чтобы кончики саморезов выступали на 5 мм из дюбеля и повесьте обогреватель. Убедитесь, что саморезы зафиксированы достаточно хорошо. (саморезы и дюбеля прилагаются).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не устанавливайте прибор непосредственно под розеткой.

4. Зафиксируйте обогреватель на стене таким образом, чтобы саморезы попали в отверстия на обогревателе (см. рисунок выше).
Примечание: Если обогреватель установлен корректно, расстояние между стеной и обогревателем должно быть менее 5 мм.



5. Регулировать положение прибора можно с помощью регулировочного винта (см. рисунок выше).

