


## 1. Сфера применения.

- Кемпинг
- Альпинизм
- Рыбалка
- Туризм

## 2. Схема обогревателя.




## 3. Эксплуатация.

①



Откройте крышку отсека газового баллона.

②




Убедитесь, что регулятор в положении OFF и фиксатор в положении UNLOCK.

③



Установите газовый баллон.

④




Переведите фиксатор баллона в положение LOCK.

⑤



Потяните за кольцо.

⑥



Поверните регулятор против часовой стрелки до щелчка, отпустите кольцо

⑦




Поворотом ручки отрегулируйте интенсивность пламени.

⑧



Для выключения поверните регулятор в положение OFF.

⑨



Убедитесь, что пламя погасло. Переведите фиксатор баллона в положение UNLOCK и удалите его.

После удаления баллона в трубке может оставаться газ. Поверните регулятор против часовой стрелки до щелчка и верните обратно.

## Правила безопасности.

### Газовые баллоны.

- Баллон с газом должен хранится отдельно от воспламеняющихся материалов и не под прямыми лучами солнца. Убедитесь, что надет предохранительный колпачек. Не храните баллон при температуре окружающей среды более 40С.
- Не храните баллоны в непроветриваемых помещениях.
- Не прокалывайте и не разбираите баллон.
- Категорически запрещено перезаправлять пустые газовые баллоны.

- Храните баллоны в недоступных для детей местах.

- При замене баллона убедитесь, что он пуст. Потрясите баллон и послушайте, нишель может протекать.

- Баллон должен меняться в хорошо вентилируемых помещениях или на улице, вдали от источников открытого пламени, электрических линий и других людей.
- Используйте только качественные баллоны с бугановой газовой смесью стандарта EN417.

## ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО ВНЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

- Не используйте под прямыми лучами солнца.
- Предохраняйте от попадания грязи и песка.
- Устанавливайте обогреватель только на безопасных устойчивых поверхностях. Не используйте как подставку пластиковый кейс для хранения. Расстояние до стен и предметов не менее 30 см.
- Не используйте внутри помещений. Место использования должно хорошо проветриваться и иметь доступ кислорода.
- Не разбирайте и не вносите изменения в конструкцию обогревателя.

**ВНИМАНИЕ!** Корпус и решетка обогревателя при использовании сильно нагреваются.  
**НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ К РАБОТАЮЩЕМУ ОБОГРЕВАТЕЛЮ.**

- Не распыляйте аэрозоли вблизи работающего обогревателя.
- Не оставляйте без присмотра.
- Не допускайте попадания жидкости на раскаленный керамический нагреватель. Это может привести к порче прибора.
- Запрещается использовать обогреватель не по назначению - сушить одежду, готовить барбекю, разжигать угли и т.д.
- При подозрении на неисправность во время работы немедленно выключите. Запрещается использование неисправного обогревателя.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПОРТАТИВНЫЙ КТ-1300П



Спасибо за выбор обогревателя марки KAM-tek. Пожалуйста перед применением внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Неукоснительно выполняйте требования безопасности и рекомендации по использованию. Мы уверены, что прибор прослужит Вам долго и безопасно.