

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.

Настоящая гарантия действительна только по предъявлению оригинальной накладной.

Гарантия недействительна в случае:

- 1) внесения любых изменений в конструкцию изделия со стороны покупателя;
- 2) неправильной эксплуатации, использования изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации, а также эксплуатации изделия с нарушениями норм безопасности;
- 3) ремонта, произведенного неуполномоченными на то сервисными центрами или дилерами;
- 4) несчастных случаев, удара молнии, затопления, пожара и иных причин, находящихся вне контроля производителя;
- 5) дефектов, полученных во время транспортировки прибора заказчиком (за исключением случаев, когда она производится уполномоченными на то дилерами или производителем);
- 6) дефектов системы, в которой использовалось изделие;
- 7) эксплуатации при повышенном напряжении (более 10% от номинального) и влажности более 90% при температуре +25°C.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию обогревателя, не ухудшающие его технические характеристики.



### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продавец: \_\_\_\_\_  
(организация)

\_\_\_\_\_  
(адрес организации)

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

М.П.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

**Г. А.** Изделие принято на гарантийное обслуживание: \_\_\_\_\_  
(организацией) \_\_\_\_\_ (адрес

организации)

Проявление дефекта: \_\_\_\_\_

Дата поступления: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

**Г. Б.** Изделие принято на гарантийное обслуживание: \_\_\_\_\_  
(организацией) \_\_\_\_\_ (адрес

организации)

Проявление дефекта: \_\_\_\_\_

Дата поступления: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

М.П.

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АЛЮМИНИЕВЫХ ИНФРАКРАСНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ (серия AIR)

Товар сертифицирован



## НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Инфракрасные алюминиевые обогреватели БиЛюкс используются в качестве основного или дополнительного обогрева. Инфракрасные алюминиевые обогреватели могут использоваться для обогрева практически любых помещений с соблюдением норм безопасности. Квартиры, дачи, спортивные сооружения, административно-офисные помещения, торгово-выставочные комплексы, производственные корпуса, крытые рынки, животноводческие фермы и многое другое может быть согрето экономичным теплом инфракрасных обогревателей, там, где требуется строгое соблюдение температурного режима.


## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Инфракрасный алюминиевый обогреватель БиЛюкс необходимо использовать только по назначению.


1. Не допускайте касания питающего электрокабеля к корпусу и теплоизлучающей пластине инфракрасного обогревателя.
2. Не прикасайтесь к теплоизлучающей пластине инфракрасного обогревателя во время его работы.
3. Не протирайте теплоизлучающую пластину инфракрасного обогревателя легковоспламеняющимися жидкостями во время эксплуатации.
4. В помещениях с повышенной опасностью не допускайте эксплуатацию обогревателя без заземления.
5. Подключение должно производиться только квалифицированными специалистами в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

## УСТРОЙСТВО ИНФРАКРАСНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ.

Инфракрасный алюминиевый обогреватель БиЛюкс состоит: из экструзионного высокоточного алюминиевого корпуса (1), покрытого жаростойкой краской; элементов крепления к потолку (2); низкотемпературного ТЭНа (3), вмонтированного в теплоизлучающую пластину (4), изготовленную из высокоточного алюминиевого профиля; теплоизолятора (5), защитной алюминиевой крышки с клеммником для подключения обогревателя к сети (6) и без клеммника (7).



**ПОДКЛЮЧИТЬ ОБОГРЕВАТЕЛЬ СОГЛАСНО СХЕМЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА**



## КОМПЛЕКТАЦИЯ.

1. Электрический инфракрасный обогреватель.....1 шт.
2. Крепёжный комплект.....1 шт.
3. Руководство по эксплуатации.....1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.


модель*	Ток, А	Напряжение, В	Мощность, Вт	Габариты, мм	Вес, кг	Мин высота подвеса, м
<b>БиЛюкс Б800 (Air)</b>	3,2	220	700	1030×160×30	2,4	2,0
<b>БиЛюкс Б1000 (Air)</b>	4,5		1000	1330×160×30	3,5	2,0
<b>БиЛюкс Б1400 (Air)</b>	6,4		1400	1520×160×30	4,0	2,3

## УКАЗАНИЕ О ПОДКЛЮЧЕНИИ.


**ВНИМАНИЕ!!!**

- Несколько обогревателей подключаются параллельно.
- Сечение провода для подключения в клемму WAGO 1,0 мм<sup>2</sup> .... 2,5 мм<sup>2</sup> (без скруток).

1. Снять крышку без клеммной колодки (7), отвернув 4 угловых самореза.
2. Вставить в технологический паз два подвеса и установить крышку на место.



3. Закрепить на потолке два полукольца на расстоянии 500...1300 мм (в зависимости от модели) и повесить обогреватель.
4. Подключить обогреватель к электричеству согласно схеме (средняя серая клемма - «земля», крайние белые - «фаза» и «ноль», полярность значения не имеет).



При использовании терморегулятора установить его на высоте примерно **1,3-1,5 метра** от пола таким образом, чтобы он не попадал в зону прямого действия обогревающих инфракрасных лучей.

**ВНИМАНИЕ!** При первом включении необходимо выставить терморегулятор на максимум и не выключать обогреватель в течение 5...7 часов. За это время из прибора испарится технологическая смазка (слабый запах обгорания). После этого проветрите помещение.

**ВНИМАНИЕ!** При эксплуатации может слышаться легкое потрескивание в момент нагрева или остывания, исчезающее с выходом на рабочий режим **около 20 мин.**

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Инфракрасные алюминиевые обогреватели БиЛюкс практически не нуждаются в обслуживании. Для его надежной работы необходимо выполнять нижеследующий пункт (только после отключения от электросети):

- при загрязнении корпуса пыль протирать влажной ветошью, а теплоизолирующую пластину – спиртом.

## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить инфракрасный обогреватель необходимо в заводской упаковке, в помещении с диапазоном температур от -20°C до + 50°C, при влажности не более 80 %.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Производитель гарантирует отсутствие дефектов в работе изделия в течение **5 лет** с момента покупки.

Если в течение этого гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты в работе по вине производителя, продающая организация бесплатно отремонтирует это изделие или заменит его при наличии штампа продажи.