


Инфракрасный уличный обогреватель с пультом

**Инструкция по Безопасности и Управлению
прибором**

КМ-06К



Благодарим вас за покупку нашего продукта. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием прибора и обратите внимание на пункт "Инструкция по безопасности". Данный продукт представляет собой уличный инфракрасный обогреватель с пультом дистанционного управления с уровнем защиты IP65, идеален для уличного использования.

Инструкция по безопасности

- При использовании данного электроприбора необходимо соблюдать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током или травм персонала и т.д. Перед использованием полностью прочтите инструкцию.
- Не размещайте горючие предметы (подушки, постельные принадлежности, шторы и т.д.) на расстоянии менее чем 90 сантиметров от нагревателя.

- Данный прибор не предназначен для людей с ограниченными физическими, умственными и сенсорными возможностями (в том числе детьми). А так же при отсутствии достаточного для использования опыта и знаний.
- Если прибор не используется, отключите его от сети

- Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно в случае поломки. Помните, что лучше обратиться в сервисный центр.
- Размещайте шнур так, что бы об него нельзя было споткнуться. Следите за тем, чтобы шнур питания под ковровыми и тканевыми покрытиями.

- Подключайте обогреватель только к правильно заземленным розеткам. Для полного отключения обогревателя извлеките вилку из розетки.
- Внутри обогревателя при работе накаляется лампа, поэтому не стоит использовать газовые распылители рядом с обогревателем, а так же другие легковоспламеняющиеся газы и жидкости.
- Использование нагревателя, противоречащее данной инструкции, может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.

- Рекомендуется подключать нагреватель напрямую к розетке, не используя удлинителя.
- Перед подключением прибора убедитесь, что напряжение в вашей сети соответствует рабочему напряжению обогревателя.
- Во время работы корпус и передняя крышка прибора сильно нагреваются обратите

- особое внимание, что бы прибор не контактировал с горючими материалами (например шторами).
- Не прикасайтесь к работающему прибору, есть риск получить ожог.
- В случае поломки прибора существует риск поражения электрическим током и опасность возникновения пожара. Если прибор вышел из строя, немедленно обесточьте его и свяжитесь с сервисным центром или квалифицированным электриком для ремонта и обслуживания.
- Перед очисткой прибора вытащите вилку из розетки и дайте прибору остыть.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Чтобы уберечь детей от опасности не оставляйте их без присмотра с включенным устройством. Выбирая место для размещения прибора, обратите внимание на то, что дети не должны иметь к нему легкого доступа.

Спецификации

Модель	<input type="checkbox"/> KM-05K
Рабочее напряжение (V)	<input type="checkbox"/> 220-240V~ ,50Hz
Мощность (W)	<input type="checkbox"/> 2000W
IP	<input type="checkbox"/> IP65

Инструкция пульта ДУ

Внимание:

- В пульте используются две батарейки ААА на 1.5V. Если вы долгое время не планируете использовать обогреватель, извлеките из пульта батарейки. Таким образом, вы продлите ему срок службы.
- При замене батареек используйте батарейки той же спецификации, что установлена в обогревателе, в противном случае пульт дистанционного управления может работать некорректно.
- В случае утери пульта управления, обогреватель можно использовать, но вы лишитесь части функций расположенных на пульте ДУ.
- Для корректной работы пульта ДУ необходимо, что бы между ним и нагревателем не было препятствий.
- Заменяйте батарейки в соответствии с инструкцией, во избежании проблем с обогревателем

Инструкция по эксплуатации

- Извлеките весь упаковочный материал. В том числе пленку вибрационной защиты на лампе. Проверьте шнур питания и вилку на наличие повреждений.
- Перед установкой обратите внимание на угол размещения прибора и минимальные безопасные расстояния для установки, указанные на картинке ниже.

- Расстояние между нижним краем прибора и полом должно быть не менее 1.8 метров.
- Дистанция между прибором и потолком не менее 0.25 метров.
- Расстояние от прибора до стен или иных препятствий с левой и правой стороны должны быть не менее 0.5 метров.

Рекомендуемый угол размещения 45 градусов (рис 3).

- В первую очередь закрепите монтажный кронштейн и убедитесь в надежности его установки. Или разместите прибор на соответствующей стойке.
- Отрегулируйте необходимый угол размещения обогревателя и затяните болт с шестигранной головкой на шарнире. Необходимо периодически проверять затяжку болтов, так как вибрации провоцируемые ветром могут вызвать их раскручивание.

Подключите прибор к источнику питания и активируйте его с пульта ДУ

Кнопка	Функция
Стрелка вверх	Увеличить уровень нагрева на 1 пункт
Максимум	Установить уровень нагрева на максимум
Стрелка вниз	Уменьшить уровень нагрева на 1 пункт
Включение	Кнопка включения обогревателя. Обогреватель обладает функцией мягкого старта, сначала он включается на 33% мощности и плавно переключается на последний установленный уровень нагрева. При первом использовании обогреватель автоматически установит максимальную мощность через 4 секунды после запуска.
Отключение	Кнопка выключения обогревателя: После нажатия кнопки выключения обогреватель перейдет в режим ожидания и загорится световой индикатор.

Чистка и обслуживание

- Прибор изготовлен из прочного и долговечного алюминия, который не требует обслуживания. Внутри нет деталей, которые пользователю необходимо обслуживать.
- Перед очисткой, выньте силкту из розетки и подождите пока прибор остывает.
- Протирайте прибор чистой салфеткой без варса и мягкими щетками
- Не используйте абразивные** чистящие средства, жесткие щетки и химические жидкости для очистки.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или любую иную часть нагревателя в жидкость.
- Для замены нагревательного элемента, пожалуйста свяжитесь с производителем или квалифицированным специалистом.
- Для любого иного ремонта, пожалуйста свяжитесь с торговым агентом или квалифицированным электриком.

Утилизация

- 
- В соответствии с европейской директивой 2001/96/EG, касающейся бывших в употреблении электрических и электронных приборов (отходов WEEE), по окончанию использования прибор следует сдать в место утилизации электронных отходов. Этот символ означает, что прибор не является обычным бытовым мусором. Информацию о пунктах утилизации можно найти в интернете.

Клиентский сервис

- Гарантия не покрывает случая неисправности прибора из-за механического воздействия, отказа в результате аварий, неправильного использования, чрезмерной эксплуатации, коммерческого использования и неправильного обслуживания.
- В связи с постоянной модернизацией нашей продукции, мы оставляем за собой право изменять характеристики и документацию продукта без предварительного уведомления.

Рис 1.: При помощи кронштейна и анкеров установите обогреватель на стене




Рис 2. Минимальные расстояния для установки обогревателя




Рис 3. Рекомендуемый угол наклона




Рис 4. Максимальная дальность пульта




Рис 5. Схема подключения

