

## Инфракрасный обогреватель бытовой

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Включить Обогреватель в электросеть.

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Спасибо Вам, что остановили свой выбор на нашем обогревателе!

Обогреватель бытовой настенный, гибкий, отличается высоким качеством, экономичностью, надежностью и простотой в использовании. Он подарит Вам мягкое тепло в холодном помещении, сделает Вашу жизнь более комфортной. Во избежание возможных недоразумений, просим Вас тщательно ознакомиться с данным руководством и условиями гарантийных обязательств.

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Вы приобрели электрообогреватель ЭО 448/2 (ЭО 226/1) настенный гибкий инфракрасный (далее – Обогреватель), предназначенный для бытового использования.

Помните, что Обогреватель – это электрический прибор, при эксплуатации которого, необходимо придерживаться требований пожарной и электробезопасности.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

И тип характеристики	ЭО 226/1	ЭО 448/2
Площадь нагревательного элемента	750 ватт 10 м <sup>2</sup>	400 ватт 15 м <sup>2</sup>
Рабочее напряжение электросети	220 В	220 В
Номинальный потребляемый ток	1,8 А	1,8 А
Температура на поверхности, не более	65°C	65°C
Масса Обогревателя, без упаковки	0,5 кг	0,65 кг
Время разогрева до рабочей температуры	1-5 мин.	1-5 мин.
Режим работы	продолжительный	продолжительный
Потребляемая мощность	250 Вт	400 Вт
Класс защиты оболочки по ГОСТ 15150-69	Iр20	Iр20
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II
Способ установки <sup>1</sup>	настенный	настенный
Размер пакета вместе с пакетами (мм)	750 x 500 x 30	1000 x 500 x 30

- Следует использовать Обогреватель только в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Невыполнение правил эксплуатации может привести к возникновению пожара, поражения электрическим током и травмам.
- Перед тем, как отложить Обогреватель на хранение, дайте ему остыть перед тем, как отложить Обогреватель, даже ненадолго, обязательно выключите его.
- Не используйте обогреватель в иных целях, не описанных в данном Руководстве.
- Производитель гарантирует соответствие качества Обогревателя требованиям ТУ 3468-001-42407477-2013 при выполнении потребителем требований эксплуатации, изложенных в данном Руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с дня продажи. В случае нарушения работоспособности изделия по вине производителя на протяжении гарантийного срока эксплуатации, потребитель вправе на бесплатный ремонт или замену изделия. По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в пункты продажи.

Произведено в Крыму полностью из отечественных комплектующих!  
Производитель ООО «Теплосистемы ЮБК»  
e-mail: INFO@TERPLOKRYMA.RU

### ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Достать Обогреватель с упаковки.
- Полностью развернуть полностью Обогреватель.
- Надежно закрепить Обогреватель на стене в вертикальном положении. Отступ от стены должен быть не менее 2 см.
- Проверить, совпадает ли напряжение, указанное в таблице характеристик, с напряжением в электросети и состояние розетки.

### КОМПЛЕКТ

Обогреватель  
Упаковка  
Руководство по эксплуатации