


Уважаемый покупатель!
 Благодарим Вас за покупку одной из
 моделей обогревателя ZENET.

Уделите несколько минут, чтобы прочитать инструкцию и сохраните её должным образом, чтобы Вы были знакомы с использованием и обслуживанием продукта.

Модель	Напряжение	Частота	Мощность
ZET-515	220V	50Hz	1000W

О ПРИБОРЕ:


1. Выключатель
2. Передняя решетка
3. Нагревательный элемент
4. Передняя крышка
5. Основание



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА:


- Проверьте нагревательный элемент перед его использованием.
- Поставьте обогреватель на ровное место.

УСТАНОВКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ:



1.
 - ❖ Вытащите корпус обогревателя из коробки вместе с подставкой (основанием).
 - ❖ Соберите подставку.
 - ❖ Поместите корпус обогревателя в основание.
 - ❖ Закрепите основание пластиковой гайкой.
2. Вставьте вилку в подходящую розетку.
3. Мощность обогревателя, при переключении ручки устройства.

Положение 0: Обогреватель "выключен"
 Положение 1 с правой стороны: Обогреватель в рабочем состоянии 1—400W.
 Положение 2 с правой стороны: Обогреватель в рабочем состоянии 2—1000W.
 Положение I с левой стороны: Обогреватель в рабочем состоянии 1—400W с поворотом.
 Положение II с левой стороны: Обогреватель в рабочем состоянии 2—1000W с поворотом (колебаниями).



OSCILLATION

4. Поворот и наклон:
 Этот обогреватель можно наклонять вправо и влево на 90 градусов.
5. После использования верните переключатель в положение "0" и вытащите вилку из розетки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

- Не помещайте легковоспламеняющиеся предметы в непосредственной близости от обогревателя.
- Категорически запрещается размещать что-либо на обогревателе, и поэтому приготовление пищи или нагревание пищи на обогревателе запрещено.



ВНИМАНИЕ: никогда не накрывайте обогреватель. Накрывание обогревателя может привести к перегреву и возгоранию.

- Этот обогреватель не предназначен для использования в ванных комнатах, прачечных или подобных местах, где может быть влажность. Никогда не размещайте обогреватель там, где он может упасть в ванну или другую емкость с водой.
- Не используйте обогреватель в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисной службой или лицом аналогичной квалификации, чтобы избежать опасности.
- Обогреватель не должен располагаться непосредственно под розеткой.
- Не используйте этот обогреватель с программным устройством, таймером или любым другим устройством, которое автоматически переключает обогреватель, так как существует опасность пожара, если обогреватель накрыт или расположен неправильно.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или отсутствием опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или инструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с прибором.
- Внимание: Этот обогреватель не оснащен устройством для контроля температуры в помещении. Не используйте этот обогреватель в небольших помещениях, когда в них находятся люди, не способные самостоятельно покинуть помещение (если только не будет обеспечен постоянный надзор).

ЧИСТКА И УХОД:

1. Перед любым обслуживанием всегда отключайте прибор и дайте ему полностью остыть. Очистить устройство можно только влажной тканью - распыление на обогреватель любой жидкости строго запрещено!
2. Запрещается вставлять какие-либо предметы в обогреватель.
3. Не чистите обогреватель моющими средствами, спиртом, кислотами, разбавителем и т.д.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
 - механические повреждения;
 - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
 - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
 - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
 - используемые в коммерческих или промышленных целях.

Модель _____

Дата продажи _____

Магазин _____

Подпись продавца _____

М.П.